

## **PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN DEL EQUIPO**

- Comprueba la documentación de plegado del equipo: Plegado de reserva válido 1 año
- Comprobar documentos AAD válidos y en vigor

*Por favor, tenga en cuenta que aunque Skydive Spain intentará facilitar todo lo que pueda, es responsabilidad del visitante demostrar que sus propios documentos están en vigor y en un idioma que pueda ser leído por el personal.*

### **Inspección del equipo**

Por favor, asegúrate de que tu equipo es adecuado para el tipo de paracaidismo que tienes la intención de hacer.

Por favor, ten en cuenta que para que tu equipo sea apto para el paracaidismo libre, Skydive Spain requiere fundas de bandas sin velcro, funda de brida principal expuesta, BOC bungee en buen estado.

*Skydive Spain se reserva el derecho de impedir a cualquier persona saltar con un equipo que consideremos no apropiado para su experiencia, nivel o para el salto que se pretende realizar. Esto también se aplica al tamaño de la campana principal y de reserva.*

### **Guía sobre la campana principal**

- Campanas semielípticas y elípticas entre Licencia B hasta 200 saltos consultar la Tabla de Tallas “Recomendaciones de Tallas Mínimas de campanas”
- Elípticas de mayor rendimiento mínimo 500 saltos (Katana, Stiletto, etc)
- Cross-braced mínimo 750 saltos (VELOCITY, JVX, JFX, ETC)
- Cruzada de alto rendimiento mínimo 1500 saltos (Leia, Valkyrie, Etc.)

**EN CASO DE DUDA SOBRE LA CAMPANA DE ALTO RENDIMIENTO PREGUNTE A SO O CI**

## MINIMUM CANOPY SIZE RECOMMENDATIONS

		Exit Weight (kg)															
		45	50	55	59	64	68	73	77	82	86	91	95	100	105	109	114
JUMPS	0-25	190	190	190	190	190	190	190	200	200	220	220	220	220	240	260	280
	26-50	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190	190	200	200	220	240	260
	51-100	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	190	200	200	220	240
	101-200	150	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	190	200	200	220
	201-300	150	150	150	150	150	150	150	150	170	170	170	170	190	190	190	200
	301-400	135	135	135	150	150	150	150	150	150	150	150	170	170	190	190	190
	401-500	135	135	135	135	135	135	135	135	150	150	150	170	170	170	190	190
	501-750	120	120	120	135	135	135	135	135	135	135	150	150	170	170	170	170
	750-1000	107	120	120	120	135	135	135	135	135	135	135	150	150	170	170	170
>1000	Canopy Choice at the jumper's discretion																

## WING LOADING ACCORDING TO MINIMUM CANOPY SIZE RECOMMENDATIONS

		Exit Weight (kg)															
		45	50	55	59	64	68	73	77	82	86	91	95	100	105	109	114
JUMPS	0-25	0,53	0,58	0,63	0,68	0,74	0,79	0,80	0,85	0,90	0,86	0,91	0,95	1,00	0,96	0,92	0,89
	26-50	0,59	0,65	0,71	0,76	0,82	0,79	0,84	0,89	0,90	1,00	1,05	1,05	1,10	1,05	1,00	0,96
	51-100	0,59	0,65	0,80	0,76	0,82	0,88	0,94	1,00	1,06	1,00	1,05	1,11	1,10	1,15	1,09	1,04
	101-200	0,67	0,73	0,80	0,76	0,82	0,88	0,94	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24	1,16	1,15	1,20	1,14
	201-300	0,67	0,73	0,89	0,87	0,93	1,00	1,07	1,13	1,06	1,12	1,18	1,24	1,16	1,21	1,26	1,25
	301-400	0,74	0,81	0,89	0,87	0,93	1,00	1,19	1,13	1,20	1,27	1,18	1,24	1,29	1,21	1,26	1,32
	401-500	0,74	0,81	1,00	0,96	1,04	1,11	1,19	1,26	1,20	1,27	1,33	1,24	1,29	1,35	1,26	1,32
	501-750	0,83	0,92	1,00	0,96	1,04	1,11	1,19	1,26	1,33	1,41	1,33	1,40	1,29	1,35	1,41	1,47
	750-1000	0,93	0,92	1,00	1,08	1,04	1,11	1,19	1,26	1,33	1,41	1,48	1,40	1,47	1,35	1,41	1,47
>1000	Canopy Choice at the jumper's discretion																